


# Szafka górna WS 100 PDGRG / 58




## Wskazówka pielęgnacji !

Proszę czyścić tylko ścierką od kurzu lub wilgotną szmatką .  
NIE używać szorujących środków czyszczących

## UWAGA !!!

Szafkę należy powiesić za pomocą odpowiednio dobranych kołków rozporowych. Kołki nie wchodzą w skład okuć.



Maksymalne obciążenie w kg:

Grubość	Płyta		
	16	18	22
Długość mm			
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	

