






- (PL)** Instrukcja montażu
- (CZ)** Návod k montáži
- (D)** Montageanleitung
- (GB)** Assembly instruction
- (F)** Model d'emploi
- (HU)** Szerelési útmutató
- (I)** Istruzione di montaggio
- (NL)** Handleiding voor de montage






- (RU)** Инструкция по монтажу
- (RO)** Instrucțiuni de montare
- (SK)** Návod k montáži
- (TR)** Montaj talimatı

!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem	!
ATTENZIONE • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat		
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívni častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	



HARMONY 31/32




L - 1600 -

HG-951 HG-921 HG-351 HG-123

L - 1800 -


HG-952 HG-922 HG-352 HG-124




M6.0X55 N1	 N2	10X35 D1	8.0X20 D3	4mm K3
4	4	12	4	1

3.5X25 W	 K	4.0X40 U5	4.0X45 U7	6.3X13 E	 V7	 V8	 V3	M8 N5	 V9
2	1	12	10	28	2	2	2	2	2

1





4.0X40	8.0X20
U5	D3
12	4








2

K	10X35	4.0X45
	D1	U7
1	8	10







3

M6.0X55			
			
N1	N2	D1	K3
4	4	4	1



4

6.3X13		M8
	V7	
E	V7	N5
20	2	2



3.5X25 W	6.3X13 E	V8	V3	V9
2	8	2	2	2

