



Montageanleitung

Notice de montage

Assembly instruction

GERMANIA[®]
the furniture factory

Aktenschrank 1692



Bitte die Sicherheitshinweise auf der letzten Seite beachten!

Please note: safety instructions on the last page!

Prière de suivre les instructions de sécurité figurant sur la dernière page!

erstellt

geändert


























geprüft


Datum: 16.07.10

Datum:



Datum: 24.08.10

Mod. 1692 **Teileliste** - liste de pièces - partlist

<p>2218 16x</p>  <p>Ø8 x 30mm</p>	<p>1116 16x</p>  <p>Ø15mm</p>	<p>1114 16x</p>  <p>24 mm</p>	<p>1162 8x</p> 	<p>5403 4x</p>  <p>55x55 mm</p>	
<p>1071 8x</p>  <p>Ø4x30mm</p>	<p>5496 2x</p> 		<p>1133 4x</p>  <p>M4x21mm</p>	<p>4561 2 x</p> 	
<p>4285 1x</p>      			<p>4840 4x</p>  <p>H4</p> 		<p>1059 4x</p>  <p>Ø3x20mm</p>
			<p>1075 2x</p>  <p>Ø3x13mm</p>	<p>4559 1 x</p>  <p>Nr. 8</p>	<p>1267 12</p>  <p>Ø3x16</p>
<p>4562 2 x</p>  <p>45 x 15 mm</p>	<p>4095 4x</p>  <p>10x10x13mm</p>	<p>1058 4x</p>  <p>Ø3x15mm</p>	<p>4061 2x</p>  <p>Ø10x3,3mm</p>		





Mod. 1692 **Teileliste** - liste de pièces - partlist



erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 17.07.10		Datum:		Datum: 24.08.10	

Mod. 1692 **Montageschritte** - ordre de montage - assembly instructions

1.










4

erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 17.07.10		Datum:		Datum: 24.08.10	







Mod. 1692 **Montageschritte** - ordre de montage - assembly instructions

2.

2x



3.







5




erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 17.07.10		Datum:		Datum: 24.08.10	

Mod. 1692 **Montageschritte** - ordre de montage - assembly instructions

4.




5.



6

erstellt	geändert	geprüft
Datum: 17.07.10	Datum:	Datum: 24.08.10



6.



7

erstellt	geändert	geprüft
Datum: 17.07.10	Datum:	Datum: 24.08.10




7.




8

erstellt	geändert	geprüft
Datum: 17.07.10	Datum:	Datum: 24.08.10

8.

<p>4095 4x</p>  <p>10x10x13mm</p>	<p>1058 4x</p>  <p>Ø3x15mm</p>	<p>1267 8x</p>  <p>Ø3x16</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





9

erstellt	geändert	geprüft
Datum: 17.07.10	Datum:	Datum: 24.08.10

9.

1162


8x



10

erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 17.07.10		Datum:		Datum: 24.08.10	

10.



Ersatzteil-Direkt Service

(nur für Deutschland - for germany only - seulement pour Allemagne)

Sehr geehrter Kunde,
sollte ein Möbelteil bzw. Beschlagteil fehlen oder beschädigt sein, senden Sie uns den Artikel bitte **nicht** zurück, sondern fordern Sie der Einfachheit halber Ersatz direkt bei **GERMANIA** an.

Tragen Sie Ihren Bedarf in die Tabelle ein und übermitteln Sie uns diese Seite per Post, per Fax, telefonisch oder per e-mail.

Bitte unbedingt die MODEL-Nr. + DEKOR-Nr. (siehe Karton) und die entsprechende Teilebezeichnung (siehe Teilleiste) angeben.





Mod. Nr.: _____ Dekor-Nr.: _____

1 Serie
1234



Möbelteile			Beschlagteile				
Teil	beschäd.	fehlt	Anzahl	Teil	beschäd.	fehlt	Anzahl
Z	X		1	1162	X		2



Absender nicht vergessen :

Name: _____ Strasse u. Nr.: _____
 PLZ: _____ Ort: _____
 Tel.: _____ Fax: _____ e-mail: _____

Unsere Hotline :

Tel. 05252 84939

und 05252 84962


Fax: 05252 84936

e-mail : service@mygermania.com

GERMANIA

- Service - Postfach 1160 D 33189 Schlangen


Sicherheitshinweise Safety instructions Indications de sécurité





- 1.) Montageanleitung aufmerksam durchlesen
Please read assembly instruction carefully
Prière de bien lire la notice de montage du début à la fin
- 2.) Montage nach Montageanleitung durchführen
Please follow the assembly instruction step by step
Bien suivre le sens du montage indiqué sur la notice
- 3.) Montageanleitung aufbewahren
Please save the assembly instruction
Bien conserver la notice de montage



ACHTUNG! Beschlagbeutel und Beschlagteile von Sauglingen und Kindern fernhalten
ATTENTION! To avoid suffocation keep plastic bag away from children
 Containis small parts which may be a choking hazard
ATTENTION! Toutes les pièces détachées livrées dans le colis être mis hors de portée des bébés des et enfants




Netzanschluss (230V) nur von einem Fachmann ausführen lassen.
 Sanitäranschluss nur von einem Fachmann ausführen lassen.
 Mains connection (230V) has to be done by an expert.
 Sanitary installation has to be done by an expert.
 L'électricité (230V) uniquement à faire par un électricien.
 Installation sanitaire à faire par un spécialiste.




Beiliegendes Befestigungsmaterial eignet sich nur für Massivwände.
 Für andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.
 Die Festigkeit ist zu Prüfen.
 The attached fixing materials is only suitable for solid walls.
 For other Types of walls special dowels have to be used.
 The firmness have to be checked.
 Le matériel de fixation ci-joint est exclusivement prévu pour des murs pleins(une fixation spéciale est nécessaire pour cloisons placo...).
 La fermeté est à examiner.

Beiliegende Wandbefestigungen dienen als Kipperschutz.
 unbedingrt anbringen!

The attached wall fixing is necessary to avoid tipping
 and must be fixed!



Les fixations prévues dans le colis préviennent contre le renversement du meuble. Il faut impérativement fixer le meuble au mur, afin d'éviter tout incident!



Beispiel / exemple / example

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung
For the damages, which have originated from improper assembly, we take over no liability.
Pour les dommages qui sont nés par le montage incorrect, nous ne prenons en charge aucune responsabilité.