



www.MLMEBLE.pl

GB

D

CZ

SK


RUS

LT

assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija















INSTRUKCJA MONTAŻU




JOCKER P




↑75 →124 ↗88




akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксессуары / furnitūra :



<p>x 36</p>  <p>KK 8/32</p>	<p>x 30</p>  <p>KT 6,3/50</p>	<p>x 16</p>  <p>MD</p>	<p>x 1</p>  <p>klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kljaj</p>	<p>x 40</p>  <p>GZ 1,4x25</p>	<p>x 1</p>  <p>kluczyk / key / schlüssel / klíč / klūč / ключ / raktas</p>	<p>x 48</p>  <p>WT 3,5x16</p>	<p>x 6</p>  <p>WT 4x35</p>
<p>x 22</p>  <p>ZAK</p>	<p>x 3</p>  <p>UT L96</p>	<p>x 4</p>  <p>PA L350</p>	<p>x 6</p>  <p>SG 8/8</p>				

do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės




	CODE			
1	JOCKERP_01	1233	880	1
2	JOCKERP_02	720	500	1
3	JOCKERP_03	720	500	1
4	JOCKERP_04	720	790	1
5	JOCKERP_05	720	220	1
6	JOCKERP_06	400	100	1
7	JOCKERP_07	400	100	1
8	JOCKERP_08	610	395	1
9	JOCKERP_09	820	124	1
10	JOCKERP_10	325	144	3
11	JOCKERP_11	350	112	6
12	JOCKERP_12	269	112	3
13	JOCKERP_13	635	60	1
14	JOCKERP_14	330	92	4
15	JOCKERP_15	330	412	1

	CODE			
16	JOCKERP_16	570	272	1
17	JOCKERHDF_01	670	360	1
18	JOCKERHDF_02	355	298	3
19				



Kolejność montażu:

- X
- IX
- VIII
- VII
- VI
- V
- IV
- III
- II
- I



W pierwszej kolejności przykręć prowadnice.

I

First, tighten the guides.
Zuerst ziehen Sie die Führer.
Za prvé, utiahnite prívedcov.
Po prvé, utiahnite sprívedcov.
Во-первую очередь tighten направляющие.
Pirmiausiai prisukite bėgelius.

!

UWAGA! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w błądy oraz boki.
WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holi "KK" a "MD" v korunách a boky.
POZORI! - Prvé príslušenstvo palic "KK" a "MD" v korunách a boky.
ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по верхинам и по бокам.
DĒMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

Kolejność montażu: **I** **II** **III**

